

ADVERTENCIA ! Antes de desenroscar y retirar la tapa superior, es IMPERATIVO que la lavadora esté desenchufada y no conectada a la tensión eléctrica.

Freestanding Versión

EXTRAER

2x



ENROSCAR

6x

espuma
lugar

espuma
lugar

PRECAUCIÓN !

Antes del montaje, retire los papeles y pegue estas espumas en el interior de la cubierta superior metálica. (Tamaño 70x10x12 mm 2 piezas).

PEGAR

2x

Bajo encimera Versión



Para independiente

Dimensiones de la versión (mm)

Altura	845
Ancho	597
Profundidad	527

Para debajo de ENCIMERA

Dimensiones de la versión (mm)

Altura	823
Ancho	597
Profundidad	527

Su máquina solo debe ser instalada por un técnico autorizado. La instalación por parte de alguien que no sea un técnico autorizado puede anular la garantía.

Este producto puede usarse como mueble independiente con una altura de 85 cm o colocarse bajo la encimera a una altura de 82 cm, retirando la mesa superior. Incluye una lámina protectora metálica para la encimera y 6 tornillos de montaje.

*Las imágenes de este manual son sólo para fines ilustrativos sobre el dispositivo y sus partes y pueden no coincidir exactamente con su producto.